

# Austin Air Cleaner

Austin Air社VOC除去用クリーナー



クリーンベンチ

インキュベーター

遠心機

その他

## 3層ドーナツ構造

HEPAフィルターが空気中の微粒子・埃を除去し、活性炭フィルターがVOC（揮発性有機物）を物理的に吸着。過マンガン酸カリウムが吸着できないVOCを化学的に除去します。



Sandstone

Silver

Black



Midnight Blue

White

※写真はイメージです。  
※印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。

- ・フィルターは活性炭・ゼオライト及び過マンガン酸カリウムが配合され、高いVOC吸着効率を実現
- ・ロングライフのフィルターを採用（推奨交換頻度 1回/年）

製品番号	B400A
外形寸法 (横幅×奥行×高さ)	370 x 370 x 590mm
重量	21kg
電源仕様	100V、Max 0.9A、50/60Hz
適用範囲	最大30m <sup>2</sup> (高さ2.5m時)
フィルター寿命	1年(使用状況による)
標準価格	¥350,000
交換部品	交換用ドラムフィルター [FR400B] ¥180,000

\*価格は税抜です。